

ФУНДАМЕНТНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПОТЕЛЕЖЕЧНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>

ФУНДАМЕНТНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПОТЕЛЕЖЕЧНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

Потележечное взвешивание

Экономичный вариант для небольшого количества взвешиваний

Экономичный и быстровозводимый фундамент


Исполнение весов как фундаментное, так и бесфундаментное

Весы предназначены для определения массы вагонов при потележечном взвешивании в статическом режиме.

Область применения весов: предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта.

Максимальный предел взвешивания - 60-200 тонн

Количество платформ - 1



Достоинства:

- Высокая точность весов;
- Исполнение весов как фундаментное, так и бесфундаментное;
- Экономичный и быстровозводимый фундамент;
- Простота транспортировки (разрешение на перевозку негабаритных грузов не требуется);
- Неприхотливость и удобство обслуживания весов;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -30 до +40 оС);
- Повышенная защита от внешней среды при покрытии платформы весов цинком – на заказ.

Весы для потележечного взвешивания больше всего подходят для периодического взвешивания небольших количеств вагонов с недорогими грузами (песок, щебень и т.п.).


Крайне нежелательно выполнять потележечное взвешивание цистерн с перемещаемыми в них жидкостями.

Потележечное взвешивание заключается в поочередном взвешивании тележек вагона, затем полученные результаты автоматически суммируются в итоге получается общий вес вагона.

Весной 2019 года Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний аттестовал методику измерения массы вагонов при потележечном взвешивании на вагонных весах М8300.

Аттестованная методика для потележечных весов производства НПП "МЕТРА", позволяет их владельцу избежать проблем и претензий с поверяющими организациями, а также с поставщиками или покупателями своей продукции.

При статическом взвешивании класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011	средний (III)
При взвешивании в движении Класс точности по ГОСТ 8.647-2015	0,5 , 1, 2
Максимально допустимая скорость движения через весы	15 км/ч
Межповерочный интервал	1 год
Средний срок службы, не менее	10 лет
Диапазон рабочих температур:	
— для весов (с тензодатчиками Utilcell [M740], Zemic [HM14H1])	от - 30 до +40 °С
— для весов (с тензодатчиками HBM [C16])	от - 30 до +40 °С
— весового терминала M0601	от –35 до +50 °С
Параметры электрического питания:	
— напряжение	от 187 до 242
— частота	от 49 до 51 Гц
Степень защиты:	
— вторичного прибора	IP 65
— датчика	IP 68
Пределы взвешивания:	
Максимальная нагрузка (Max), т	60
Минимальная нагрузка (Min), т	0,4
Дискретность и цена поверочного деления:	
Действительная цена деления d и поверочный интервал e, кг	20
Пределы допускаемой погрешности	
Пределы допускаемой погрешности измерений массы вагона при потележечном взвешивании, кг, в диапазонах взвешивания одной тележки:	
- от 0,4 до 10 т включ.	±40
- св. 10 до 40 т включ.	±80
- св. 40 до 60 т включ.	±120
Диапазон рабочих температур, °С	От - 30 до + 40
Параметры электрического питания:	
- напряжение, В	220
- частота, Гц	50±1
Вероятность безотказной работы:	
Вероятность безотказной работы за 2000 ч	0,92



Функциональные возможности весов

- выборка массы тары и ввод значения массы тары вручную;
- отображение значений массы брутто, нетто, тары;
- установка показаний массы на нуль автоматически и вручную;
- автоподстройка нуля;
- индикация сообщений для пользователя.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>