

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ М6210

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ М6210

Шкаф управления предназначен для подключения весов, имеющих интерфейс RS485 к сети Ethernet. Обеспечения бесперебойного питания преобразователей интерфейса RS-485 в Ethernet и весоизмерительных приборов.

Описание

- Шкаф управления представляет собой металлический шкаф с открывающейся дверкой
- На задней стенке шкафа управления смонтированы два преобразователя интерфейса, коммутатор, ИБП, блок питания, автоматический выключатель, две розетки ~230 В и клеммные соединители для подсоединения внешних цепей
- Кабели интерфейсов RS-485 от весов подключают к преобразователям интерфейса, которые, в свою очередь, подключены к портам коммутатора
- К одному из портов коммутатора также подключен ИБП
- Кабели от внешних устройств вводятся в шкаф управления через герметичные кабельные вводы и подсоединяются к клеммным соединителям, расположенным на DIN-рейке



Наименование характеристики		Значение
Количество подключаемых весов, шт., не более		2
Тип интерфейса для подключения весов		RS-485
Длина линии связи с весами, м, не более		50
Тип интерфейса связи		Ethernet
Длина линии интерфейса Ethernet, м, не более		100
Параметры электропитания от сети переменного тока:		
- напряжение, В		220 +22 -33
- частота, Гц		50±1
- ток потребления, А, не более		3
Время автономной работы от аккумулятора, мин, не менее		30
Масса, кг, не более		73
Габаритные размеры (высота×ширина×глубина), мм		816×760×321
Средний срок службы, лет		3 – 5
Наименование	Обозначение	Назначение
Преобразователь RS-485 в Ethernet MOXA NPort IA-5150 (преобразователь интерфейса)	A1, A2	Преобразование интерфейса RS-485 в Ethernet
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT 1000I (далее – ИБП)	A3	Защита электронного оборудования от кратковременного нарушения подачи электроэнергии и скачков напряжения и тока; имеет плату настройки и управления, подключаемую через Ethernet
Коммутатор Planet IGS-10020HPT (коммутатор)	A4	Подключение до 8 устройств к промышленной сети Ethernet
Блок питания 120W/24V/DIN (блок питания)	A5	Обеспечение питанием =24 В коммутатора и преобразователей интерфейса
Автоматический выключатель	QF1	Отключение питания установленных в шкафу устройств и розеток при перегрузке по току
Розетка	QS1, QS2	Розетка ~230 В

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>